

RO nyomásfokozó pumpa szett felszerelése



A pumpa szettet csavarozza fel a képen látható módon az alsó szűrőház két szélső tartócsavarjával. Oldja le az alsó képen látható 1-es és 2-es ponton lévő 1/4"-os fehér csőszakaszt. Az 1-es kimeneti csatlakozóra csatlakoztassa a pumpa szett bemeneti narancssárga csövét, majd a 2-es csatlakozóra a pumpa szett kimeneti csövét. (A víz irányának megtalálásában segít a pumpafejen lévő nyíl jelölés).

